


TrueSeal™

by anchor



IMPORTADO POR:
COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICNA S. DE R.L. DE C.V. AV.
NEXTENGO # 78 COL. STA CRUZ ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO
MEXICO D.F. C.P.02770
HECHO EN E.U.A.
MODELO 92138SM

Save these Care & Use Instructions for your Anchor Hocking® TrueFit GLASS:

- OVEN AND MICROWAVE SAFE. Use your Anchor Hocking glass in gas and electric ovens up to 425° F or microwave ovens without browning element. Not for stovetop, broiler or toaster oven use. Do not use an alcohol or canned heat burner as a direct heat source.
- USE FOR STORING FOOD. Use your Anchor Hocking glass for storing food in refrigerator or freezer, but do not take directly from freezer to oven. Let food thaw before cooking or reheating in oven.
- CLEAN WITH PLASTIC OR NYLON NON-SCRATCH PADS OR CLEANSERS. Wash your Anchor Hocking glass in detergent and water. For stubborn, baked on food, let the glass soak and then use non-scratch cleansers and scrub pads intended for glass ovenware. Dishwasher safe.
- AVOID SEVERE TEMPERATURE CHANGES. Do not add liquid to a hot dish. Handle hot dishes with a dry cloth or potholder. Never place hot glass on wet or cold surfaces.
- AVOID IMPACT WITH HARD OBJECTS. Sharp knives or utensils may scratch and weaken glass. Do not use if chipped, cracked, or noticeably scratched.

PLASTIC COVERS:

- MICROWAVE USE. Plastic covers are microwave safe for reheating purposes.

CAUTION: When microwaving, to prevent steam build up, a gap is required between the cover and glass. Sealing the cover may create excessive pressure causing the cover to melt, warp or cause personal injury.

CAUTION: After removing item from microwave always open cover away from your body to avoid burns. Covers not intended for conventional oven, stovetop, broiler, or toaster oven use.



- USE FOR STORING FOOD. Freezer, refrigerator & top rack dishwasher safe. For added freshness and to prevent leakage, press center of cover to remove excess air when sealing. Do not overfill or cover will not seal properly.

Anchor Hocking 5-Year Warranty
Anchor Glass Bakeware has a 5-Year Warranty. If it chips, cracks or breaks within 5 years from the date of purchase when used according to instructions, notify us at the address below, enclose this warranty and your original receipt and we will replace the product. Do not dispose of damaged product as we may request it be returned. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

- For warranty information outside the U.S.A. and Canada, contact your local supplier.
- Anchor Hocking Company, Consumer Affairs Department, 519 Pierce Avenue, Lancaster, Ohio 43130, U.S.A. 1-800-562-7511 Ext: 2478

WARNING Failure to follow these warnings may cause the product to suddenly fracture into many small pieces which could result in property damage or serious personal injury from cuts or burns. Scratches from certain cleaning materials and utensils can weaken glassware causing unexpected breakage when exposed to sudden temperature changes.

- Clean with non-scratch pads and cleansers intended for glass bakeware.
- Avoid severe temperature changes.
- Avoid impact with hard objects.
- Use only in conventional or microwave ovens. Do not use or place on stovetop, under broiler or in toaster oven.

Conservez ce mode d'emploi pour votre Anchor Hocking® TrueFit VERRE :

- RÉSISTANT AU FOUR ET AU FOUR À MICRO-ONDES Servez-vous du verre Anchor Hocking dans un four à gaz ou électrique chauffé jusqu'à 218°C ou dans un four à micro-ondes sans élément brunisseur. Ne l'utilisez pas sur une cuisinière, sous un gril ou dans un four grille-pain. Ne vous servez pas d'un bec brûleur à alcool ou à gaz comme source directe de chaleur.

- À UTILISER POUR CONSERVER LA NOURRITURE Utilisez le verre Anchor Hocking pour conserver de la nourriture au réfrigérateur ou au congélateur, mais ne transférez pas directement du congélateur au four. Laissez décongeler la nourriture avant de la cuisiner ou de la réchauffer au four.
- NETTOYER AVEC DES ÉPONGES À MAILLES DE PLASTIQUE OU DE NYLON NON ABRASIVES. Lavez le verre Anchor Hocking avec un détergent et de l'eau. Pour nettoyer les aliments tenaces agglutinés au verre, laissez tremper, et ensuite utilisez des éponges non abrasives et des détergents spécialement conçus pour les plats à four en verre. Garanti à l'épreuve du lave-vaisselle.
- ÉVITER LES GRANDS ÉCARTS DE TEMPÉRATURE. N'ajoutez pas de liquide dans un plat chaud. Manipulez les plats chauds avec un torchon sec ou un porte-plat. Ne posez jamais le verre chaud sur une surface mouillée ou froide.
- ÉVITER LES CHOCS AVEC D'AUTRES OBJETS. Les couteaux et les ustensiles pointus risquent de rayer ou de fragiliser le verre. Ne vous servez pas des récipients ébréchés, fêlés ou visiblement rayés.

COUVERCLES EN PLASTIQUE

- UTILISATION AU FOUR À MICRO-ONDES. Les couvercles en plastique sont résistants au four à micro-ondes pour réchauffer la nourriture.

ATTENTION : Lors de l'utilisation du four à micro-ondes, il conviendra de laisser un vide entre le couvercle et le verre afin d'éviter toute accumulation de vapeur. La fermeture étanche du couvercle risque d'entraîner un excès de pression qui ferait fondre le couvercle, le déformerait, ou provoquerait des blessures corporelles.

ATTENTION : Une fois le récipient retiré d'un four à micro-ondes, assurez-vous de toujours ouvrir le couvercle à distance du corps pour éviter toute brûlure. Les couvercles ne sont pas conçus pour utilisation avec un four conventionnel, le dessus d'une cuisinière, un gril ou un four grille-pain.



- UTILISATION POUR CONSERVER LA NOURRITURE. Garanti à l'épreuve du congélateur, du réfrigérateur, et du panier supérieur d'un lave-vaisselle. Pour obtenir davantage de fraîcheur, et pour éviter toute fuite, appuyez au centre du couvercle pour retirer tout excès d'air lors de la fermeture hermétique du récipient. Ne remplissez pas trop, car cela fait obstruction à l'étanchéité correcte de la fermeture.

Garantie Anchor Hocking de 5 ans
Les plats en verre Anchor Hocking sont garantis 5 ans. Si le plat s'ébrèche, se fêle, ou se casse au cours des 5 années suivant la date d'achat ; lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi, contactez-nous à l'adresse ci-dessous, en nous faisant parvenir cette garantie ainsi que la facture d'origine, et nous remplacerons le produit. Ne jetez pas le produit endommagé car nous vous demanderons peut-être de nous le renvoyer. Cette garantie vous confère certains droits spécifiques et vous disposez peut-être d'autres droits qui varient en fonction de chaque région.

- Pour obtenir des renseignements au sujet de la garantie en dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter votre concessionnaire local.
- Anchor Hocking Company, Consumer Affairs Department, 519 Pierce Avenue, Lancaster, Ohio 43130, É.-U. 1-800-562-7511 Poste: 2478

AVERTISSEMENT
En cas de non respect de ces consignes le produit risque de se briser subitement en de nombreux petits morceaux qui peuvent entraîner dégâts matériels ou blessures graves sous forme de lacerations et de brûlures. Les rayures occasionnées par certains produits de nettoyage et ustensiles risquent de fragiliser le verre qui peut se casser subitement lorsqu'exposé à des écarts soudains de température.

- Nettoyez avec des éponges non abrasives et des produits de nettoyage conçus pour les plats de cuisson en verre.
- Évitez les grands écarts de température
- Évitez les chocs avec un objet dur
- Utilisez uniquement dans un four conventionnel ou à micro-ondes.
- N'utilisez pas et ne placez pas sur le dessus d'une cuisinière, sous un gril, ni dans un four grille-pain.

Gardez estas instrucciones para cuidar y utilizar su TrueFit de Anchor Hocking®

VIDRIO:

- APTO PARA USAR EN EL HORNO CONVENCIONAL Y EN EL MICROONDAS. Utilice el vidrio Anchor Hocking en hornos de gas y eléctricos hasta una temperatura máxima de 218°C o en hornos de microondas sin el elemento para dorar.

No deben utilizarse en la estufa, la parrilla ni el horno tostador. No utilice un mechero de alcohol o de lata como fuente directa de calor.

- UTILICE PARA ALMACENAR ALIMENTOS. Utilice su vidrio Anchor Hocking para almacenar alimentos en el refrigerador o congelador, pero no lo saque directamente del congelador y lo meta al horno. Deje que los alimentos se descongelen antes de cocinar o volver a calentar en el horno.
- LIMPIE CON ALMOHADILLAS O LIMPIADORES DE PLÁSTICO O NYLON QUE NO RASPEN. Lave el vidrio Anchor Hocking con detergente y agua. Para alimentos resistentes y pegados, deje remojar el vidrio y luego utilice limpiadores y almohadillas para fregar que no raspen los utensilios de vidrio para hornear. Seguro para lavavajillas.
- EVITE CAMBIOS SEVEROS DE TEMPERATURA. No agregue líquido sobre un plato caliente. Sostenga los platos calientes con un trapo seco o agarrador de cocina. Nunca coloque el vidrio caliente sobre superficies húmedas o frías.
- EVITE EL IMPACTO CON OBJETOS DUROS. Los cuchillos o utensilios filosos pueden rayar o debilitar el vidrio. Deje de usarlo si está desportillado, agrietado o notablemente rayado.

TAPAS DE PLÁSTICO:

- USO EN EL HORNO DE MICROONDAS. Las tapas de plástico se pueden utilizar en el horno de microondas para recalentar. PRECAUCIÓN: Para prevenir la acumulación de vapor al utilizar el horno de microondas, se requiere dejar una abertura entre la tapa y el vidrio. Cerrar la tapa puede crear una presión excesiva ocasionando que la tapa se derrita, se deforme u ocasionar una lesión personal. PRECAUCIÓN: Después de retirar el artículo del horno de microondas, siempre abra la tapa manteniéndola alejada de su cuerpo para evitar quemaduras. Las tapas no están previstas para utilizarse en el horno convencional, estufa, parrilla o tostador.



- UTILICE PARA ALMACENAR ALIMENTOS. Seguro para el congelador, refrigerador y bandeja superior del lavavajillas. Para mayor frescura y para prevenir derrames, presione el centro de la tapa para sacar el exceso de aire al cerrar. No llene demasiado, si no la tapa no se cerrará debidamente.

Garantía por 5 años de Anchor Hocking
El utensilio para horno Anchor Glass tiene una garantía por 5 años. Si se desportilla, agrieta o rompe en un lapso de 5 años a partir de la fecha de compra, utilizándolo conforme a las instrucciones, notifiquenoslo a la dirección que se proporciona a continuación, anexe esta garantía y su recibo original y reemplazaremos el producto. No deseche el producto dañado ya que podríamos solicitarle que lo devuelva. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían entre estados.

- Si desea conocer la información de garantía fuera de los EE.UU. y Canadá, comuníquese con el proveedor local.
- Anchor Hocking Company, Consumer Affairs Department, 519 Pierce Avenue, Lancaster, Ohio 43130, U.S.A. 1-800-562-7511 Ext: 2478

ADVERTENCIA No seguir estas advertencias puede ocasionar que el producto se rompa repentinamente en muchas piezas pequeñas, lo cual podría resultar en daño a la propiedad o una lesión personal seria por cortaduras o quemaduras. Las raspaduras de ciertos materiales y utensilios de limpieza pueden debilitar la cristalería, ocasionando quebraduras inesperadas al exponerse a cambios repentinos de temperatura.

- Limpie con almohadillas y limpiadores que no raspen y que estén destinados para utensilios para horno.
- Evite cambios severos de temperatura.
- Evite el impacto con objetos duros.
- Utilice únicamente en hornos convencionales o de microondas.
- No utilice ni coloque sobre la estufa, debajo de la parrilla ni en un horno tostador.

©2010 Anchor Hocking Company. All rights reserved.
Anchor Hocking is a registered trademark of Anchor Hocking Company, Lancaster, Ohio 43130. Made in U.S.A.
Anchor Hocking est une marque déposée d'Anchor Hocking Company, Lancaster, Ohio 43130. Fabriqué aux U.S.A.
Anchor Hocking es una marca registrada de Anchor Hocking Company, Lancaster, Ohio 43130. Hecho en los EE. UU.
www.anchorhocking.com

ZTRUESEALC&U